

הוראות הפעלה מכבש ידני 23S

כיוון הטמפרטורה וזמן הלחיצה טרם השימוש:

טמפרטורה

- לחיצה על כפתור SET בחלק העליון האור יופיע ליד ה: SETTEM
- בעזרת לחצני החיצים יש לכוון את הטמפרטורה ל: 180-200 מעלות צלזיוס
- לחיצה נוספת על כפתור SET : האור יבהב ליד ה: OUT

זמן

- לחיצה על כפתור SET בחלק התחתון האור יופיע ליד ה: SETTEM
- בעזרת לחצני החיצים יש לכוון את הזמן הנדרש בהתאם למוצר
- לחיצה נוספת על כפתור SET : האור יבהב ליד ה: OUT

הוראות שימוש ולחיצה:

1. יש להניח את המוצר במכבש ובעזרת הידית לסגור את המכבש, בעזרת הבורג יש לכוון את הלחץ לפתוח את המכבש ולהוציא את המוצר
2. יש להדליק את המכבש ולהמתין עד שהמכבש יתחמם ויגיע לטמפרטורת ההפעלה
3. יש למקם את המוצר במכבש ולאחר מכן לסגור את המכבש
4. יש להמתין עד שישמע צפצוף ואז להוציא בעדינות את המוצר מהמכבש
5. על מנת לגהץ מוצר נוסף יש לחזור על שלבים 3,4 בהתאמה
6. בסיום השימוש יש לכבות את המכבש ולהוציאו מהחשמל

הערות:

1. שימוש בלחץ חזק מדי ואו זמן רב מדי יגרום לעיוות הצבעים ושימוש בלחץ חלש מדי יגרום לתוצאות הדפסה גרועות וצבעים חלשים
2. עקב טמפרטורות גבוהות מאוד בכל שלבי הגיהוץ יש להיזהר כשמוציאים את המוצר לאחר הכבישה
3. מומלץ לכבות את המכבש ולא להשאירו פועל רצוף כל שעות העבודה
4. הוראות אלו הינם בגדר המלצה בלבד ויתכנו שינויים לפי הצורך ובהתאם למיכון הקיים ולמוצרים
5. כמו כן אין האמור מתייחס למוצרים שאינם נקנו בחברת גלובוס רועי ישראל בע"מ