



הוראות הדפסה נייר טרנספר להזרקת דיו - בדים כהים

הוראות הדפסה:

יש להדפיס את התמונה במצב רגיל לא בכתב מראה.
הצד החלק/מצופה הינו הצד להדפסה. (רצוי לקלף קצת בפנינת הנייר בכדי למנוע טעויות)
מומלץ להשתמש בהגדרת PHOTO או BEST PHOTO ע"מ לשפר את איכות התמונה.
יש לבטל את אופציית HIGH SPEED מומלץ להזין דף בודד בכל פעם

הוראות גיהוץ:

רצוי לגזור מסביב לשטח המודפס את שאריות הנייר בכדי למנוע העברת שטחים מיותרים לבד.
יש לקלף את הצד עליו מודפס האובייקט הרצוי ולהניחו על הבד כאשר הצד המודפס כלפי מעלה.
לכסות את ההדפסה עם נייר הסיליקון לבדים כהים.
להוסיף בד ולמקמו מעל נייר הסיליקון.
יש לקבע את המכבש ל-165 מעלות צלזיוס למשך 25 שניות בלחץ חזק.

לאחר מכן יש להוציא את נייר הסיליקון (להשאיר את הבד) ולגהץ למשך 5 שניות נוספות

הוראות כביסה:

יש לכבס הפוך ובמים קרים (עד 30 מעלות צלזיוס) כביסה ראשונה מומלץ לכבס בנפרד.

אין להשתמש בחומר מלבין.

לא לגהץ ישירות על ההדפסה.

רצוי לייבש באוויר הפתוח ולא במייבש.

לא לכבס בתוך 24 שעות הראשונות

פתרון בעיות:

הדפסה רטובה-יש להפחית את כמות כיסוי הדיו בהגדרות המדפסת
צבעים דהויים- יש להפחית את כמות כיסוי הדיו בהגדרות המדפסת
הנייר האחורי לא מתקלף לאחר הגיהוץ- יש לקפל בעדינות את החולצה ליד שולי הנייר המוצמד אליה, ואז לקלף

הערה:

הוראות אלו הינם בגדר המלצה בלבד ויתכנו שינויים לפי הצורך ובהתאם למיכון הקיים.
כמו כן אין האמור מתייחס למוצרים שאינם נקנו בחברת גלובוס רועי ישראל בע"מ.