

הוראות הפעלה מכבש שטוח 380

יש להדליק את המכבש ולחכות עד שהטמפרטורה תופיע במסך מצד ימין

כיוון הטמפרטורה – במסך הימני

בחלק העליון של המסך מופיעה טמפרטורת המכונה הנוכחית
בחלק התחתון של המסך מופיעה הטמפרטורה הנדרשת

1. בעזרת לחצני החיצים יש לכוון את הטמפרטורה המבוקשת (בדרך כלל 190 מעלות)

כיוון הזמן-במסך השמאלי

בחלק העליון של המסך מופיע הזמן הנוכחי
בחלק התחתון של המסך מופיע הזמן הנדרש

2. בעזרת לחצני החיצים יש להעלות או להוריד עד לקבלת הזמן הנדרש (בשניות)

הוראות שימוש ולחיצה:

- יש להניח את האובייקט בעדינות במכבש ובעזרת הידית לסגור את המכבש, לאחר מכן לפתוח את המכבש בעזרת הבורג יש לכוון את הלחץ
- יש להדליק את המכבש וללחוץ על כפתור STOP/START : על המסך יהבהבו האותיות STOP-OUT, יש להמתין עד שהמכבש יתחמם ויגיע לטמפרטורה הנדרשת וישמע צפצוף.
- יש לסגור את המכבש להמתין עד שישמע צפצוף רציף ואז להוציא בעדינות את האובייקט מהמכבש
- בסיום השימוש יש לכבות את המכבש ולהוציא מהחשמל

הערות:

- שימוש בלחץ חזק מדי יגרום לשבירת האובייקט ושימוש בלחץ חלש מדי יגרום לתוצאות הדפסה גרועות
- עקב טמפרטורות גבוהות מאוד בכל שלבי הגיהוץ חובה להימנע מלגעת באובייקט עד שזה יתקרר
- אין להפעיל את המכבש ללא אובייקט (גוף החימום עלול להישרף)
- הוראות אלו הינם בגדר המלצה בלבד ויתכנו שינויים לפי הצורך ובהתאם למיכון הקיים.
- כמו כן אין האמור מתייחס למוצרים שאינם נקנו בחברת גלובוס רועי ישראל בע"מ