

הוראות הפעלה מכבש ידני 54S / 38S

כיוון הטמפרטורה וזמן הלחיצה טרם השימוש:

- יש להדליק את המכש (מופיע OFF בתצוגה)
1. לחיצה על כפתור OK פעם אחת : -C- או -F- יופיעו בעזרת לחצני החיצים יש לכוון למצב -C-
 2. לחיצה נוספת על כפתור OK : האור האדום יופיע ליד ה: TEMP בעזרת לחצני החיצים יש לכוון את הטמפרטורה ל: 180-200 מעלות צלזיוס
 3. לחיצה נוספת על כפתור OK : האור האדום יופיע ליד ה: TIME בעזרת לחצני החיצים יש לכוון את הזמן לפי המוצר
 4. לחיצה נוספת על כפתור OK : יופיע LO בתצוגה

הוראות שימוש ולחיצה:

1. יש להניח את המוצר במכש ובעזרת הידית לסגור את המכש, בעזרת הבורג יש לכוון את הלחץ לפתוח את המכש ולהוציא את המוצר
2. יש להדליק את המכש ולהמתין עד שהמכש יתחמם ויגיע לטמפרטורת ההפעלה וישמע צפצוף (עד שהמכש מגיע ל: 100 מעלות יופיע LO לאחר מכן תופיע הטמפרטורה בפועל)
3. יש למקם את המוצר במכש ולאחר מכן לסגור את המכש
4. יש להמתין עד שישמע צפצוף ואז להוציא בעדינות את המוצר מהמכש
5. על מנת לגהץ מוצר נוסף יש לחזור על שלבים 3,4 בהתאמה
6. בסיום השימוש יש לכבות את המכש ולהוציאו מהחשמל

הערות:

1. שימוש בלחץ חזק מדי ואו זמן רב מדי יגרום לעיוות הצבעים ושימוש בלחץ חלש מדי יגרום לתוצאות הדפסה גרועות וצבעים חלשים
2. עקב טמפרטורות גבוהות מאוד בכל שלבי הגיהוץ יש להיזהר כשמוציאים את המוצר לאחר הכבישה
3. מומלץ לכבות את המכש ולא להשאירו פועל רצוף כל שעות העבודה
4. הוראות אלו הינם בגדר המלצה בלבד ויתכנו שינויים לפי הצורך ובהתאם למיכון הקיים ולמוצרים
5. כמו כן אין האמור מתייחס למוצרים שאינם נקנו בחברת גלובוס רוועי ישראל בע"מ