

## **הוראות הפעלה מכבש סווינגר 38B/54B**

### **כיוון הטמפרטורה וזמן הלחיצה טרם השימוש:**

יש להדליק את המכבש ולחכות עד שהמוניטור יתאפס

1. לחיצה על כפתור SET פעם אחת : P 1 יופיע בעזרת לחצני החיצים יש לכוון את הטמפרטורה ל: 180-200 מעלות צלזיוס
2. לחיצה נוספת על כפתור SET : P 2 יופיע בעזרת לחצני החיצים יש לכוון את הזמן הרצוי בהתאם למוצר
3. לחיצה נוספת על כפתור SET : P 3 יופיע בעזרת לחצני החיצים יש לכוון ל C
- לחיצה נוספת על כפתור SET : P 4 יופיע : בעזרת לחצני החיצים יש לכוון את הזמן הרצוי לכניסה למצב STAND BY
4. לחיצה נוספת על כפתור SET : המכבש מוכן לעבודה (יש להמתין שהמכבש יגיע לחום הרצוי בהתאם לסעיף 2)

### **הוראות שימוש ולחיצה:**

1. יש להניח את המוצר במכבש ובעזרת הידית לסגור את המכבש, בעזרת הבורג יש לכוון את הלחץ לפתוח את המכבש ולהוציא את המוצר
2. יש להדליק את המכבש ולהמתין עד שהמכבש יתחמם ויגיע לטמפרטורת ההפעלה הרצויה
3. יש למקם את המוצר במכבש ולאחר מכן לסגור את המכבש
4. יש להמתין עד שישמע צפצוף ואז להוציא בעדינות את המוצר מהמכבש
5. על מנת לגהץ מוצר נוסף יש לחזור על שלבים 3,4 בהתאמה
6. בסיום השימוש יש לכבות את המכבש ולהוציאו מהחשמל

### **הערות:**

1. שימוש בלחץ חזק מדי ואו זמן רב מדי יגרום לעיוות הצבעים ושימוש בלחץ חלש מדי יגרום לתוצאות הדפסה גרועות וצבעים חלשים
2. עקב טמפרטורות גבוהות מאוד בכל שלבי הגיהוץ יש להיזהר כשמוציאים את המוצר לאחר הכבישה
3. מומלץ לכבות את המכבש ולא להשאירו פועל רצוף כל שעות העבודה
4. הוראות אלו הינם בגדר המלצה בלבד ויתכנו שינויים לפי הצורך ובהתאם למיכון הקיים ולמוצרים
5. כמו כן אין האמור מתייחס למוצרים שאינם נקנו בחברת גלובוס רוועי ישראל בע"מ