

הוראות הפעלה מכבש ספלים כפול 10A

כיוון הטמפרטורה וזמן הלחיצה טרם השימוש:

יש לבצע את כיוון הזמן והטמפרטורה רק לפני ההפעלה הראשונית ולפי המוצר ואין צורך לחזור עליהם בשימוש השוטף

יש להדליק את המכבש (מופיע OFF בתצוגה)

1. לחיצה על כפתור OK פעם אחת : C- או F- יופיעו בעזרת לחצני החיצים יש לכוון למצב C-
2. לחיצה נוספת על כפתור OK : האור האדום יופיע ליד ה: TEMP בעזרת לחצני החיצים יש לכוון את הטמפרטורה ל: 180-200 מעלות צלזיוס
3. לחיצה נוספת על כפתור OK : האור האדום יופיע ליד ה: TIME בעזרת לחצני החיצים יש לכוון את הזמן ל: 150 שניות (ספל לבן רגיל)
4. לחיצה נוספת על כפתור OK : יופיע LO בתצוגה

הוראות שימוש ולחיצה:

1. יש להניח את הספל בעדינות במכבש ובעזרת הידית לסגור את המכבש, בעזרת הבורג יש לכוון את הלחץ ולהוציא את הספל
2. יש להדליק את המכבש ולהמתין עד שהמכבש יתחמם ויגיע לטמפרטורת ההפעלה וישמע צפצוף (עד שהמכבש מגיע ל: 100 מעלות יופיע LO לאחר מכן תופיע הטמפרטורה בפועל)
3. יש להכניס את הספל לתוך המכבש ובעזרת הידית לסגור את המכבש
4. יש להמתין עד שישמע צפצוף ואז להוציא בעדינות את הספל מהמכבש
5. על מנת לגהץ ספל נוסף יש לחזור על שלבים 3,4 בהתאמה
6. בסיום השימוש יש לכבות את המכבש ולהוציאו מהחשמל

הערות:

1. שימוש בלחץ חזק מדי יגרום לשבירת הכוס ושימוש בלחץ חלש מדי יגרום לתוצאות הדפסה גרועות
2. עקב טמפרטורות גבוהות מאוד בכל שלבי הגיהוץ חובה להימנע מלגעת בגוף הספל אלא רק בידית
3. אין להפעיל את המכבש ללא ספל (גוף החימום עלול להישרף)
4. הוראות אלו הינם בגדר המלצה בלבד ויתכנו שינויים לפי הצורך ובהתאם למיכון הקיים ולמוצרים .
5. כמו כן אין האמור מתייחס למוצרים שאינם נקנו בחברת גלובוס רועי ישראל בע"מ