

מכבש אוטומטי 40*50 מ"מ G20 38*38 מ"מ G15

הוראות שימוש

1. יש לחבר את כבל המכבש לשקע חשמל תקני.
 2. יש להדליק את המכבש ע"י לחיצה על המתג שנמצא בצד המכבש.
 3. לפני השימוש במכבש יש לוודא שהוא מונח על משטח יציב ומאוזן.
 4. כיוון הטמפרטורה : יש ללחוץ על לחצן ה: OK כאשר נורית ה: TEMP מהבהבת, יש ללחוץ על לחצני Up/Down, "▲" "▼"
בכדי לכוון את הטמפרטורה הרצויה ולסיום יש ללחוץ על OK.
 5. כיוון זמן חימום לפני גיהוץ : יש ללחוץ על לחצן ה: OK כאשר נורית ה: TIME1 מהבהבת, יש ללחוץ על לחצני Up/Down, "▲" "▼"
בכדי לכוון את זמן הגיהוץ הרצוי ולסיום יש ללחוץ על OK.
 6. כיוון זמן הגיהוץ : יש ללחוץ על לחצן ה: OK כאשר נורית ה: TIME2 מהבהבת, יש ללחוץ על לחצני Up/Down, "▲" "▼"
בכדי לכוון את זמן הגיהוץ הרצוי ולסיום יש ללחוץ על OK.
- אם אין צורך בחימום ראשוני לפני הגיהוץ בפועל של הסובלימציה אזי TIME1 ו- TIME2 יכוונו לאותם זמני גיהוץ והמכבש יעבוד באותם זמנים בשני הפרמטרים.
7. כיוון הלחץ : יש ללחוץ על לחצן ה: OK כאשר נורית ה: PRESSURE מהבהבת, יש ללחוץ על לחצני Up/Down, "▲" "▼"
בכדי לכוון את הלחץ הרצוי ולסיום יש ללחוץ על OK.
- ערכי הלחץ הינם בין 0-10 כאשר הלחץ חזק יותר כאשר הערך עולה.
- לאחר סיום שלבים 1-7 המכבש מוכן לשימוש.
8. יש להמתין עד אשר המכבש יגיע לטמפרטורה הרצויה (לשים לב שהפלטה התחתונה לחוצה עד הסוף)

9. יש למשוך את הפלטה התחתונה ולמקם עליה את האובייקט הרצוי ללא נייר הסובלימציה.
10. יש לדחוף חזרה את הפלטה עד מיקומה הראשוני.
11. יש ללחוץ על כפתורי ה: START עם שתי הידיים במקביל, המכבש ייסגר וספירת הזמן לאחור תתחיל.
12. 3 שניות לפני הסיום המכבש יצפצף ובסיום הזמן המכבש נפתח באופן אוטומטי.
13. יש למשוך את הפלטה התחתונה ולמקם על האובייקט את נייר הסובלימציה.
14. יש לדחוף חזרה את הפלטה עד מיקומה הראשוני.
15. יש ללחוץ על כפתורי ה: START עם שתי הידיים במקביל, המכבש ייסגר וספירת הזמן לאחור תתחיל.
16. 3 שניות לפני הסיום המכבש יצפצף ובסיום הזמן המכבש נפתח באופן אוטומטי.
17. יש למשוך את הפלטה התחתונה ולהוציא את האובייקט המוגמר לאחר שזה התקרר או בעזרת כפפות הגנה נגד חום.
18. אם אין צורך בחימום ראשוני לפני הגיהוץ בפועל של הסובלימציה אזי לאחר שלב 8 יש לעבור ישירות לשלב 13.
19. במהלך הגיהוץ אם יש צורך להפסיק את פעולת הגיהוץ יש ללחוץ על כפתור ה: Emergency והמכבש יפתח באופן אוטומטי.
20. במהלך ההפעלה על המפעיל לשים לב ולהקפיד על סביבת עבודה בטיחותית ולא לגעת בחלקי המכבש החמים בכדי להימנע מכוויות.