



הוראות הדפסה נייר טרנספר להזרקת דיו - בדים בהירים

הוראות הדפסה:

יש להדפיס את התמונה בכתב מראה.
הצד הלבן/בהיר הוא הצד להדפסה.
מומלץ להשתמש בהגדרת PHOTO או BEST PHOTO ע"מ לשפר את איכות התמונה.
יש לבטל את אופציית HIGH SPEED
מומלץ להזין דף בודד בכל פעם

הוראות גיהוץ:

יש לקבע את המכבש ל-185 מעלות צלזיוס למשך **25-30** שניות **בלחץ חזק**.

לאחר הגיהוץ יש לקלף את המדבקה מהצד השמאלי התחתון ובתנועה רציפה
קילוף חם.

הוראות כביסה:

יש לכבס הפוך ובמים קרים (עד 30 מעלות צלזיוס) כביסה ראשונה מומלץ לכבס בנפרד.
אין להשתמש בחומר מלבין.
לא לגהץ ישירות על ההדפסה.
רצוי לייבש באוויר הפתוח ולא במייבש.

הערה:

מוצרים מעץ צפצפה יש לשנות את הזמן ל: 25-30 שניות

הוראות אלו הינם בגדר המלצה בלבד ויתכנו שינויים לפי הצורך ובהתאם למיכון הקיים.
כמו כן אין האמור מתייחס למוצרים שאינם נקנו בחברת גלובוס רועי ישראל בע"מ.