



כיצד לבטל את הכיבוי האוטומטי במדפסת

במדפסות סוגראס ישנה פונקציית כיבוי אוטומטי, אשר כברירת מחדל היא מופעלת. משמעות הדבר היא שהמדפסת תיכבה באופן אוטומטי כאשר לפרק זמן מסויים היא לא תהיה פעילה.

במדפסות סוגראס מומלץ להשאיר את המדפסת דלוקה כל הזמן. על מנת שהמדפסת תוכל לבצע תחזוקה אוטומטית אשר מקטינה באופן משמעותי סטימות של ראש ההדפסה והתייבשות של הדיו במערכת.

על מנת להשאיר את המדפסת דלוקה יש לכבות את פונקציית הכיבוי האוטומטי. במקשים הנמצאים בחזית המדפסת יש ללחוץ על unem ולגלול עד ל: system ולגלול עד ל: Auto Off. לאחר מכן יש לבצע כיבוי והדלקה מחדש למדפסת על מנת שהשינוי יכנס לתוקף