



הוראות הפעלה מכבש כובעים

כיוון הטמפרטורה וזמן הלחיצה טרם השימוש:

יש להדליק את המכש ולחכות עד שהמוניטור יתאפס

1. לחיצה על כפתור SET פעם אחת : P 1 יופיע בעזרת לחצני החיצים יש לכוון את הטמפרטורה ל: 180-200 מעלות צלזיוס
2. לחיצה נוספת על כפתור SET : P 2 יופיע בעזרת לחצני החיצים יש לכוון את הזמן הרצוי בהתאם למוצר
3. לחיצה נוספת על כפתור SET : P 3 יופיע בעזרת לחצני החיצים יש לכוון ל C
- לחיצה נוספת על כפתור SET : P 4 יופיע : בעזרת לחצני החיצים יש לכוון את הזמן הרצוי לכניסה למצב STAND BY
4. לחיצה נוספת על כפתור SET : המכש מוכן לעבודה (יש להמתין שהמכש יגיע לחום הרצוי בהתאם לסעיף 2)

הוראות שימוש ולחיצה:

1. יש להניח את המוצר במכש ובעזרת הידית לסגור את המכש, בעזרת הבורג יש לכוון את הלחץ לפתוח את המכש ולהוציא את המוצר
2. יש להדליק את המכש ולהמתין עד שהמכש יתחמם ויגיע לטמפרטורת ההפעלה הרצויה
3. יש למקם את המוצר במכש ולאחר מכן לסגור את המכש
4. יש להמתין עד שישמע צפצוף ואז להוציא בעדינות את המוצר מהמכש
5. על מנת לגהץ מוצר נוסף יש לחזור על שלבים 3,4 בהתאמה
6. בסיום השימוש יש לכבות את המכש ולהוציאו מהחשמל

הערות:

1. שימוש בלחץ חזק מדי ואו זמן רב מדי יגרום לעיוות הצבעים ושימוש בלחץ חלש מדי יגרום לתוצאות הדפסה גרועות וצבעים חלשים
2. עקב טמפרטורות גבוהות מאוד בכל שלבי הגיהוץ יש להיזהר כשמוציאים את המוצר לאחר הכבישה
3. מומלץ לכבות את המכש ולא להשאירו פועל רצוף כל שעות העבודה
4. הוראות אלו הינם בגדר המלצה בלבד ויתכנו שינויים לפי הצורך ובהתאם למיכון הקיים ולמוצרים
5. כמו כן אין האמור מתייחס למוצרים שאינם נקנו בחברת גלובוס רוועי ישראל בע"מ