

הוראות הפעלה מכבש ספלים כפול

כיוון הטמפרטורה וזמן הלחיצה טרם השימוש:

יש לבצע את כיוון הזמן והטמפרטורה רק לפני ההפעלה הראשונית ואין צורך לחזור עליהם בשימוש השוטף

יש להדליק את המכבש

גוף חימום ימני

1. לחיצה על כפתור ירוק MODE בעזרת לחצני הפלוס והמינוס הכחולים יש לכוון את הטמפרטורה ל: 200-190
2. לחיצה נוספת על כפתור ירוק MODE בעזרת לחצני הפלוס והמינוס הכחולים יש לכוון את הזמן ל: 150
3. גוף חימום שמאלי שלבים 1 ו-2 בהתאמה לחיצה על כפתור ירוק MODE
4. לחיצה ארוכה (5 שניות) על כפתור ירוק MODE בעזרת לחצני הפלוס והמינוס הכחולים יש לכוון את הטמפרטורה ל: 200-190
5. לחיצה על כפתור ירוק MODE בעזרת לחצני הפלוס והמינוס הכחולים יש לכוון את הטמפרטורה ל: 200-190
6. לחיצה על כפתור ירוק MODE

הוראות שימוש ולחיצה:

גוף חימום ימני

1. יש להניח את הספל בעדינות במכבש ובעזרת הידית לסגור את המכבש, בעזרת הבורג יש לכוון את הלחץ ולהוציא את הספל
 2. יש להדליק את המכבש וללחוץ על הכפתור האדום (סימן אש) המנורה תתחיל להבהב להמתין עד שהמכבש יתחמם יגיע לטמפרטורת ההפעלה וישמע צפצוף
 3. יש ללחוץ על הכפתור הכחול TIMING ולהכניס את הספל הזמן יתחיל לרדת פלוס סימן שעון חול יופיע בצד.
 4. יש להמתין עד שישמע צפצוף רציף ואז להוציא בעדינות את הספל מהמכבש
 5. על מנת לגהץ ספל נוסף יש לחזור על שלבים 3,4 בהתאמה
 6. בסיום השימוש יש לכבות את המכבש ולהוציאו מהחשמל
- גוף חימום שמאלי שלבים 1-6 בהתאמה

הערות:

1. שימוש בלחץ חזק מדי יגרום לשבירת הכוס ושימוש בלחץ חלש מדי יגרום לתוצאות הדפסה גרועות
2. עקב טמפרטורות גבוהות מאוד בכל שלבי הגיהוץ חובה להימנע מלגעת בגוף הספל אלא רק בידית
3. אין להפעיל את המכבש ללא ספל (גוף החימום עלול להישרף)
4. הוראות אלו הינם בגדר המלצה בלבד ויתכנו שינויים לפי הצורך ובהתאם למיכון הקיים.
5. כמו כן אין האמור מתייחס למוצרים שאינם נקנו בחברת גלובוס רועי ישראל בע"מ