

הוראות הפעלה מכבש ספלים 102G

כיוון הטמפרטורה וזמן הלחיצה טרם השימוש:

יש לבצע את כיוון הזמן והטמפרטורה רק לפני ההפעלה הראשונית ואין צורך לחזור עליהם בשימוש השוטף

יש להדליק את המכבש

1. לחיצה על כפתור MODE פעם אחת: האור האדום יופיע ליד ה: SET בעזרת לחצני הפלוס והמינוס יש לכוון את הטמפרטורה ל: 360
2. לחיצה נוספת על כפתור MODE : האור האדום יופיע ליד ה: SET ו-TEMP בעזרת לחצני הפלוס והמינוס יש לכוון את הטמפרטורה ל: 360
3. לחיצה נוספת על כפתור MODE : האור האדום יופיע ליד ה: SET ו-TIME בעזרת לחצני הפלוס והמינוס יש לכוון את הזמן ל: 150

הוראות שימוש ולחיצה:

1. יש להניח את הספל בעדינות במכבש ובעזרת הידית לסגור את המכבש, בעזרת הבורג יש לכוון את הלחץ ולהוציא את הספל
2. יש להדליק את המכבש ולהמתין עד שהמכבש יתחמם יגיע לטמפרטורת ההפעלה וישמע צפצוף
3. יש ללחוץ על הכפתור הימני ביותר (האור האדום יהבהב ליד ה: SET) ולהכניס את הספל
4. יש להמתין עד שישמע צפצוף רציף ואז להוציא בעדינות את הספל מהמכבש
5. יש ללחוץ על הכפתור הימני ביותר על מנת להפסיק את הצפצוף
6. על מנת לגהץ ספל נוסף יש לחזור על שלבים 3,4 בהתאמה
7. בסיום השימוש יש לכבות את המכבש ולהוציאו מהחשמל

הערות:

1. שימוש בלחץ חזק מדי יגרום לשבירת הכוס ושימוש בלחץ חלש מדי יגרום לתוצאות הדפסה גרועות
2. עקב טמפרטורות גבוהות מאוד בכל שלבי הגיהוץ חובה להימנע מלגעת בגוף הספל אלא רק בידית
3. אין להפעיל את המכבש ללא ספל (גוף החימום עלול להישרף)
4. הוראות אלו הינם בגדר המלצה בלבד ויתכנו שינויים לפי הצורך ובהתאם למיכון הקיים.
5. כמו כן אין האמור מתייחס למוצרים שאינם נקנו בחברת גלובוס רועי ישראל בע"מ