



איך לעשות Head Clean

1. לחיצה על החץ שליד השעון בשורת המשימות




2. לחיצה עם כפתור ימני על האייקון הכתום של התוכנה ה PM




3. לחיצה על ה Printer Utilities

4. לחיצה על לשונית Nead Clean



5. לחיצה על Clean



6. יתבצע ניקוי ראש שבסוף התהליך נדרש לבצע Nozzle Check בכדי לוודא שהכל תקין, במידה ולא הכל תקין יש לבצע ניקוי ראש שוב פעם